


SWETRACK

Plus



Instruktionsmanual

Issued by SweTrack Electronics AB
Version 2.1 2021-10-22

Inledning


Tack för att du har valt en SweTrack Plus.

Denna manual beskriver hur du kommer igång med produkten och låter dig bekanta dig med produktens yttre. Läs manualen noga innan du börjar använda produkten. Du finner mer information, samt kontaktuppgifter, i vår supportportal på www.swetrack.com/support.



Inkoppling


I paketet finner du, förutom själva produkten, en kabelsats och ett relä. Reläet kan användas för att styra strömtillförsel till en extern komponent i fordonet, såsom bränslepump. Att använda reläet är valfritt och dess inkoppling beskrivs på nästa sida. För att produkten ska fungera så behöver du koppla in röd kabel på en pluspol och svart kabel på en minuspol. Orange kabel kan anslutas till tändningslåset för att få larm när fordonets tändning slås av eller på (valfritt). Produkten kräver spänning mellan 9-90 V.



1

Kontrollrelä

Du kan använda det medföljande reläet för att kunna styra strömtillförsel på externa apparater, såsom bränslepumpen i fordonet. Att använda reläet är valfritt. Vi rekommenderar starkt att du låter en fackman ombesörja inkopplingen av reläet om du väljer att använda detta. För att koppla in SweTrack-enhetens relä ska du ansluta gul kabel på produktens kabelsats till gul kabel på SweTrack-enhetens relä. Lokalisera därefter kontrollkabeln (styrkabeln) på reläet tillhörandes den externa utrustning du vill styra. Klipp av kontrollkabeln på två platser och brygga fast grön samt röd kabel från SweTrack-enhetens relä på kontrollkabeln såsom framgår av illustrationen nedan. Svart kabel på SweTrack-enhetens relä ansluts till minuspol på den externa utrustningen.



Registrering och aktivering

SweTrack Plus styrs genom appen SweTrack Live. I SweTrack Live-appen kan du se enhetens aktuella position, aktivera geografiska stängsel, begära ut positionshistorik och mycket mer.

1 Ladda ned appen

Besök App Store (iOS) eller Google Play (Android) och sök efter SweTrack Live. Appen är kostnadsfri.

2 Skapa ett konto

När du har startat appen, välj **Skapa konto** som du finner längst ned på inloggningsskärmen. Fyll därefter i ditt namn, din e-postadress och välj ett lösenord. Slutligen behöver du ange enhetens IMEI-nummer. Det enklaste sättet att göra detta är att klicka på knappen **Scanner** och hålla telefonens kamera mot streckkoden på produktens baksida. Du kan även välja **Text** och mata in IMEI-numret manuellt. När du har fyllt i alla fält, klicka på knappen **Skapa konto**. Du loggar sedan in med din e-postadress och lösenordet du valde.

3 Använda SweTrack Live från en dator

SweTrack Live kan även användas från webbläsaren på en PC eller Mac. För att besöka SweTrack Live från din dator, gå till www.swetrack.com/live i din webbläsare. Du använder samma inloggningsuppgifter på datorversionen som i mobilappen.

Teckna en dataplan

SweTrack Plus kräver en aktiv dataplan för mobil datatrafik för att fungera. I dataplanen ingår obegränsad spårning i hela Europa. Utan datatrafik kan inte produkten kommunicera med Internet och överföra sin positionsdata till dig.

1

Hur tecknar jag en dataplan?

1. Gå till webbappen www.swetrack.com/live och logga in på ditt konto. Har du inget konto klickar du på **"Skapa konto"**, följer instruktionerna och loggar sedan in.
2. Gå till sidan **"Dataplaner"** och klicka på **"Mina kort"**.
3. Klicka på **"Lägg till kort"** och fyll sedan i dina kortuppgifter. Klicka därefter på den blåa knappen **"Spara"**.
4. Klicka sedan på fliken **"Utan dataplan"**.
5. Markera den eller de enheter du vill skapa en dataplan för och klicka sedan på **"Skapa en dataplan"**.

2

Hur avbryter jag min dataplan?

1. Gå till webbappen www.swetrack.com/live och logga in på ditt konto.
2. Gå till sidan **"Dataplaner"** och klicka på **"Med dataplan"**.
3. Markera den eller de enheter du vill avsluta en dataplan för och klicka sedan på **"Avsluta dataplan"**.

Dataplanen/dataplanerna kommer nu att avslutas och inte förnyas förrän om du någon gång i framtiden aktiverar dem manuellt under knappen **"Utan dataplan"**.



Genomför aldrig oauktoriserade modifieringar av enheten, såsom att byta ut det inbyggda simkortet mot ett annat. Enheten fungerar endast med det SIM-kort som är förmonterat från fabrik. Montera heller inte det inbyggda SIM-kortet i annan utrustning t.ex. Surfplattor eller routrar. Om SIM-kortet monteras i annan utrustning kommer SIM-kortet permanent spärras och bli obrukbart, även om det återmonteras i SweTrack-enheten. Oauktoriserade modifieringar kan skada produkten och gör att den ettåriga fabriksgarantin bryts.

Att använda mobilappen

När du har skapat ett konto och aktiverat en data plan så kommer produkten att aktiveras inom cirka 20 minuter. Du kommer därefter att kunna se den på kartan i appen SweTrack Live eller via en dator genom att gå till www.swetrack.com/live.

Produktens position uppdateras automatiskt varje 15 sekund då produkten är i rörelse. Tänk på att produkten som standard endast är aktiv då den inbyggda vibrationssensorn noterar rörelser. Om du inte ser produkten på kartan i appen, kan du därför behöva skaka till den lite lätt så att den startas upp.

Energisparlägen

Som standard levereras produkten inställd på ett sätt som gör att den endast söker och rapporterar positionsdata till appen då den är i rörelse. Övriga funktioner, såsom mobilantenner, är dock påslagna. Detta inställningsläge kallas för Grundläggande energisparläge.

Med detta läge kan du ändra inställningar när som helst då produkten alltid är uppkopplad mot nätverket, men den söker endast efter nya positioner då den rör på sig. Du kan även aktivera ett aggressivt energisparläge, vilket innebär att samtliga funktioner kopplas ned då produkten är stillastående. Detta sparar mycket ström, men det innebär också att eventuella inställningar du ändrar inte träder i kraft förrän produkten vaknar av rörelse.

Det är även möjligt att avaktivera samtliga energisparfunktioner. Detta innebär att produkten alltså även rapporterar positionsdata när den är stillastående. Detta passar dig som behöver kontinuerlig uppdatering om produktens position även då objektet är stillastående, men förbrukar mer batteri.

1

Ställa in energisparläget

Börja med att först navigera till **Mina Enheter** som du når genom att trycka på ikonen som är längst till vänster i den nedre navigationsmenyn.

Här får du upp en lista över samtliga enheter som du har lagt till på ditt konto. Välj enhet genom att trycka på pilikonen till höger om enhetsnamnet. Detta kommer öppna enhetens inställningar.

Genom att trycka på **Energisparläge** öppnar du upp en ruta med med olika alternativ för energisparlägen. Den regel som är aktiverad är markerad blå.

Välj alternativ genom att trycka på regeln och spara sedan genom att klicka på den blå knappen **Spara**.

Garanti-och serviceinformation

Denna sida innehåller information om våra garanti och servicevillkor.

1 Support & service

Du finner svar på de vanligaste frågorna kring våra produkter och tjänster i vårt digitala supportcenter, som du hittar på www.swetrack.com/support.

Om du inte finner svaret på din fråga i denna manual eller i supportcentret, kontakta vår kundtjänst på support@swetrack.com.

2 Integritetspolicy

Vi på SweTrack tar våra kunders integritet på största allvar, och vi delar aldrig vare sig personuppgifter eller information om hur produkten används med någon tredje part. Du finner vår fullständiga integritetspolicy genom att gå till sidan [Integritetspolicy](#).

3 Hårdvarugaranti

SweTrack lämnar ett års hårdvarugaranti på samtliga produkter till samtliga kunder. Garantin omfattar ursprungliga hårdvarufel och täcker ej mjukvarufel eller fel som uppstått till följd av yttre påverkan och/eller felaktig hantering av produkten.

Kontaktuppgifter

Du kommer i kontakt med vår kundtjänst genom att skicka ett mail till support@swetrack.com. Observera att vi inte erbjuder teknisk support per telefon.